

Veghel:



Parkeren:

Rij via de in- en uitgang (1) door naar achteren. Personenauto's parkeren op parkeerplaats (2) achter de betonblokken. Mixers rijden ook via (1) binnen en parkeren op parkeerplaats (3).

Melden:

Bij (4) Mengmeester - PO. Volg de looproute achter gebouw 4 langs.

Kantine (4):

Achter het gebouw bevindt zich een trap naar boven toe naar de kantine/ kleedkamer. Sleutel mixer hangt in het sleutelkastje meteen links in de kantine. In de kantine krijg je van de mengmeester via de intercom te horen wanneer je moet gaan laden. De laadbon kun je ophalen bij de mengmeester.

Buitenste laadpunt (5):



Achteruit rijden over de gele uitgefreesde lijn op de grond en spiegel controleren trechter in hopper.

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand);

Druk op de onderste knop (gele pijl) om de menger te activeren. Let op: na drukken valt het beton meteen naar beneden.

Binnenste laadpunt: hetzelfde als buitenste laadpunt, druk indien gereed op de onderste knop aan de voorzijde laadpunt.

Water innemen mag niet onder de menger!

Indien gereed met laden: de groene lamp gaat branden.

Water innemen: op de wasplaats naast de laborant (7). Pak meteen bij binnenkomst centrale, of als je niet geladen wordt, meteen water!

Monster afgeven aan laborant:

Rij door naar de laborant (7). Na afgifte monster kun je de uitlooptrechter en goot schoonmaken op de wasplaats naast de laborant.

Restbeton:



In opdracht van de planning of overleg met mengmeester naar Schijndel (puinbreker) van Doorn. Onder een ½ kuub mag op de centrale.

Actie na spoelopdracht: Spoelplaats (6)



1: Zet het voertuig haaks op de spoelplaats.

2: Stap uit en schat de afstand in tussen galg en hopper en zet het voertuig er juist onder. Vraag hulp aan een andere chauffeur.

3: Op de palen zit links en rechts een schakelaar om de galg te bedienen.

4: LET OP: Lossen spoelwater (leegdraaien) in de spoelbak naast de laborant!

Wasplaats (8)

Na het spoelen kun je het voertuig verder schoonmaken op de wasplaats. Ram omhoog rijden links of rechts. Kraan openzetten voor druk op de leiding.



Laadbonnen einde dienst:

Laad- en restbeton bonnen inleveren boven in de kantine.



Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Theo Thissen - 0620132631