

Welkom bij Mebin Hoorn




1: In- en uitgang centrale voor betonmixers.

2: Personenauto's parkeren buiten de poort op parkeerplaats nr. 2.

3: Mixers parkeren op het terrein aan de rechterzijde tegenover de kantine met de neus naar de kantine toe (3). Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.

4: Meld je bij aankomst bij de mengmeester (nr. 4), deze zit meteen links bij binnenkomst gebouw aan de linkerzijde. Tevens is hier de ingang kantine, omkleedruimte en PO.




Sleutels mixers hangen in het sleutelkastje in de gang.

In de kantine wordt je omgeroepen om te gaan laden door de intercom.

Haal voor het laden eerst de laadbon op bij de mengmeester!

5: Wanneer je een laadopdracht krijgt ÉN geroepen wordt door de mengmeester haal je eerst de laadbonnen op bij de mengmeester. Vervolgens rij je naar het laadpunt, draai daarna helemaal naar links naar de betonblokken. Daarna achteruit naar het laadpunt.

Laadpunt:



Rij achteruit langs de gele lijn totdat de slap in de hopper zit.

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); druk op de zwarte knop met rode rand **VRIJGAVE** en het stoplicht springt op rood.

LET OP: na indrukken valt het beton meteen naar beneden vanuit de menger! De mengmeester kan hierbij **NIET** ingrijpen als je verkeerd staat!

Water pakken tijdens het laden:

Gebruik hiervoor de grote zwarte slang en activeer de watertoevoer **WATER** met de knoppen.

Groen = pomp aan, **rood** = pomp uit

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen. **Let op:** langzaam wegrijden, dan blijft de spiegel ook schoon!

Monster afgeven aan laborant:

Rij rechtdoor en parkeer de mixer aan de linkerkzijde van de kantine, de laborant neemt daar een monster af.

Goot schoonmaken na laden of afgifte betonmonster:



Rij naar de 'grote waterbak' bij de spoelplaats aan de voorzijde (6) om hopper, trechter en goot af te spuiten.



Restbeton:



In opdracht van planning of mengmeester naar burens GBN, locatie en plattegrond hangt bij mengmeester.

Actie na spoelopdracht:



Rij achteruit naar de spoelplaats, hier zijn twee spoelpunten. **Let op:** goot omhoog draaien en achteruit rijden zodat de goot boven de waterbak hangt en de slang/pijp in de hopper zit.

Aan de linkerzijde eerst de juiste kraan openzetten en daarna op de rode knop links drukken om de pomp te activeren. Het spoelwater kun je op dezelfde plek lossen in de waterbak. Schoonmaken van de mixer gebeurt op dezelfde plek.

Laadbonnen:

Na afloop de laadbonnen inleveren bij de mengmeester



Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Gerard Boukens - 0627056451