




1: In- en uitgang centrale betonmixers.

2: Personenauto's parkeren buiten de centrale op plekken aangegeven met (2).

3: Mixers parkeren linksvoor bij binnenkomst (3), als het hier vol staat dan buiten de poort aan de kade. Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.

4: Bij binnenkomst volg de Mebin route naar de eerste verdieping, meld je daar bij de mengmeester.



Daarna 1 verdieping hoger voor de kantine. **Let op:** hier is geen intercom!

Als je een laadopdracht krijgt op je tablet ga dan naar de mengmeester voor de laadbon en extra instructies.


Laden:

Rij naar het laadpunt, draai naar links naar de grindbak en daarna achteruit naar het laadpunt.



Let op: alleen langs de voorzijde laden

Laadpunt:



Rij achteruit en houd hierbij de gekleurde streep op de muur aan en kijk in de spiegel. Stop als de slap in de hopper zit.

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand) zal de mengmeester zelf het laadproces starten.

Water pakken tijdens het laden:

Gebruik hiervoor de waterslang en zet de bijbehorende kraan open.

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen naast het laadpunt.

Monster afgeven aan laborant:

Rij een klein stukje door, de laborant neemt hier een monster af.

Goot schoonmaken na laden of afgifte betonmonster:




Rij de auto naar de uitgang en stop net naast de groene container. Hier kun je de hopper, trechter en goot schoonmaken met je eigen waterslang.

Restbeton:



Alles kan gelost worden 'bij de achterburen' op hetzelfde terrein. Rij door de blokken muur (8) naar achteren en storten op aanwijzingen.

Actie na spoelopdracht:



De spoelplaats heeft twee galgen. De mixer ongeveer 20 cm van de betonblokken afzetten en achteruitrijden tot de galg in de hopper zit.

Loop daarna naar de achterzijde voor de bediening van de pomp

Check of de juiste kraan openstaat van de galg, daarna de zwarte draaiknop/schakelaar naar rechts draaien om de pomp te activeren.



Let op: als je genoeg water hebt ingenomen dan de pomp weer uitzetten met dezelfde zwarte knop. Leegdraaien doe je op dezelfde plek.

Wassen:

Onder de centrale kun je ook gebruik maken van de hogedrukspuit.

Laadbonnen einde dienst:

Einde werkdag de laadbonnen afgeven bij de mengmeester!

Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Berrie Ruiter - 0612102271