


Eindhoven



Parkeren:

Personenauto's rijden binnen door de inrit (1) en parkeren rechtsachter onder het viaduct (2). Mixers rijden binnen door de inrit en parkeren op parkeerplaatsen nr. 3.

Melden:

Bij (5) Mengmeester - PO. De trap omhoog en melden bij de mengmeester aan het loket. **NIET PASSIEF in de kantine blijven wachten!**

Kantine en laadbonnen (4):

Na melden bij de mengmeester kun je naar de kantine (4). Kleedkamers bevinden zich meteen rechts bij binnenkomst. Sleutel mixer krijg je van de mengmeester of PO. In de kantine krijg je van de mengmeester via de intercom te horen wanneer je moet gaan laden. De laadbon krijg je tijdens het laden via de buizenpost.

Laadpunt (5):



Volg de aangegeven route naar het laadpunt.

Rij pas onder het laadpunt door als de trechter naar links is geklapt.

Achteruit rijden naar trechter: rij langs de stalen strip achteruit en kijk in de spiegel.

Pas op: de achterbumper kan tegen de betonnen rand komen als je te ver doorrijdt!



Indien gereed om te laden (mixer op inname stand);



Druk op de groene knop met rode cirkel eromheen, de mengmeester weet nu dat hij kan gaan laden.

Water pakken tijdens het laden:

Gebruik hiervoor de aanwezige slang en zet de bijbehorende kraan open. Daarna slang weer netjes ophangen!

Laadbon:




De laadbon komt via de buizenpost. Haal de laadbonnen uit de koker.

Niet vergeten: Stuur de koker weer terug naar de mengmeester door op de onderste knop (zwart) te drukken.

Geladen:

Indien je geladen bent hoor je een belsignaal.

Monster afgeven aan laborant:



Rij door naar de spoelplaats (6), daar komt de laborant naar toe.

Na afgifte monster kun je op dezelfde plek de hopper, trechter en goot schoonmaken op de wasplaats.

Restbeton:

Altijd eerst in overleg met mengmeester wat er met het restbeton moet gebeuren!

Algemeen: tot 1 kuub mag in de put van de spoelplaats, mits goed verdund met (slurry) water en rustig tegen de muur lossen!

Actie na spoelopdracht: Spoelplaats (6)

De spoelplaats bevindt zich op de 'openbare weg' en heeft 2 galgen. **Let op:** er staan geen richtlijnen op de grond of tegen de muur, **laat je dus gidsen door een andere chauffeur tot de galg boven de hopper hangt.**



Starten spoelmachine (bediening galgen zitten links en rechts):


Druk eerst op de groene knop om de installatie te starten. Druk daarna op de middelste knop, je krijgt nu ongeveer 800 liter slurrywater. Goed mixen en daarna op dezelfde plek **(rustig!)** lossen tegen de muur aan. Er zit geen schoonwater bediening op de spoelplaats. Gebruik hiervoor je eigen waterslang.

Wasplaats (7):

Na het spoelen kun je het voertuig verder schoonmaken op de wasplaats. Gebruik het bordes om de hopper, trechter en goot schoon te maken.

Laadbonnen einde dienst:

Laad- en restbeton bonnen inleveren in de kantine op tafels.

Parkeren en sleutels inleveren:

Parkeren mixers op de parkeerplaats (3). Vooraan staan 3 x 4-assers en daarna de 5-assers. Sleutels voertuigen inleveren door de brievenbus bij de laborant.

Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Wil vd ven - 0652528818